

小ホール DMX設定(2025/4/4)

DMX1
※空き1～512

DMX2
※空き1～512

DMX3 舞台側カラスボット				
	灯体	設備	アドレス	機器
	客席照明-1	客電	1	
	客席照明-2		2	
	客席照明-3		3	
	客席照明-4		4	
	客席照明-5		5	
	客席照明-6		6	
	客席照明-7		7	
	客席照明-8		8	
	客席照明-9		9	
	客席照明-10		10	
	客席照明-11		11	
	客席照明-12		12	
	客席照明-13		13	
	客席照明-14		14	
	客席照明-15		15	
	客席照明-16		16	
	音響反射板-1	天反	17	
	音響反射板-2		18	
	音響反射板-3		19	
	音響反射板-4		20	
	音響反射板-5		21	
	音響反射板-6		22	
	音響反射板-7		23	
	音響反射板-8		24	
	音響反射板-9		25	
	音響反射板-10		26	
	音響反射板-11		27	
	音響反射板-12		28	
	B-上下	Bo	29	Bo7
	B-中		34	Bo8
	UH-下	UH	39	UH4
	UH-中		44	UH5
	UH-上		49	UH6
	LH-下	LH	54	LH1
	LH-中		59	LH2
	LH-上		64	LH3
※空き69～70				
	Orkis resnel M	1SUS	71	⓪1
	Orkis resnel M		86	⓪2
	Orkis resnel M		101	⓪3
	Orkis resnel M		116	⓪4
	Orkis pebblel M		131	⓪5
	Orkis pebblel M		146	⓪6
	Orkis pebblel M		161	⓪1
	Orkis pebblel M		176	⓪2
	Orkis resnel M	2SUS	191	⓪7
	Orkis resnel M		206	⓪8
	Orkis resnel M		221	⓪9
	Orkis resnel M		236	⓪10
	Orkis pebblel M		251	⓪11
	Orkis pebblel M		266	⓪12
	Orkis pebblel M		281	⓪3
	Orkis pebblel M		296	⓪4
	Orkis resnel M	3SUS	311	⓪13
	Orkis resnel M		326	⓪14
	Orkis resnel M		341	⓪15
	Orkis resnel M		356	⓪16
	Orkis pebblel M		371	⓪17
	Orkis pebblel M		386	⓪18
	Orkis pebblel M		401	⓪5
	Orkis pebblel M		416	⓪6
※空き431～440				
	(空き)FC・移動器具用(15ch)		441	
	(空き)FC・移動器具用(15ch)		456	
	(空き)FC・移動器具用(15ch)		471	
	(空き)移動器具用(6ch)		486	
	(空き)移動器具用(6ch)		492	
	(空き)移動器具用(6ch)		498	
	(空き)移動器具用(6ch)		504	

DMX4 客席側カラスボット				
	灯体	設備	アドレス	機器
	Orkis resnel M	AS1	1	◎19
	Orkis resnel M		16	◎20
	Orkis resnel M		31	◎21
	Orkis resnel M		46	◎22
	Orkis pebblel M		61	◎23
	Orkis pebblel M		76	◎24
	Orkis pebblel M		91	○7
	Orkis pebblel M		106	○8
	Orkis pebblel M		121	○9
※空き136～160				
	Orkis resnel M	AS2	161	◎25
	Orkis resnel M		176	◎26
	Orkis pebblel M		191	○10
	Orkis pebblel M		206	○11
	Orkis resnel M	AS3	221	◎27
	Orkis resnel M		236	◎28
	Orkis pebblel M		251	○12
	Orkis pebblel M		266	○13
	Orkis pebblel M	FG	281	○14
	Orkis pebblel M		296	○15
	Orkis pebblel M		311	○16
	Orkis pebblel M		326	○17
	source four series2		341	SF1
	source four series2		347	SF2
	source four series2		353	SF3
	source four series2		359	SF4
	source four series2		365	SF5
	source four series2		371	SF6
※空き377～440				
	(空き)移動器具用(15ch)		441	
	(空き)移動器具用(15ch)		456	
	(空き)移動器具用(15ch)		471	
	(空き)移動器具用(6ch)		486	
	(空き)移動器具用(6ch)		492	
	(空き)移動器具用(6ch)		498	
	(空き)移動器具用(6ch)		504	